Programmation de la carte Q80A.

BOUTONS de L'afficheur.			
A	Entrer	UP	Monter
B	Sortir / Confirmer	DOWN	Descendre

*Si vous installez des pistons, les butées sont obligatoires pour que le système reproduise toujours la même course ou il se déréglera.

AA = Menu radio.
CC = Menu Programmation.
FF = Menu Puissance /Obstacle.
LL = Menu temps moteur.
PP = Menu accessoires de sécurité.
UU = Menu Entretien.

Selon le type de moteurs vous devrez activer : C3 = pistons et C4 = bras articulés.

Donnez une impulsion sur **A** puis Up jusqu'a **CC, A** pour confirmer
Vous obtiendrez **C-** Puis **Up** jusqu'à **C3** (ou **C4.**) Et maintenez **A** environ **10** secondes, apparaitra **SP.** C'est fait.

<u>*Tout d'abord assurez-vous que les paramètres P1 et P3 soient désactivés.</u>

(P1 n'est nécessaire que s'il y a un arrêt d'urgence type "coup de poing" et P3 que si ou double jeu de photocellules optionnel de protection en ouverture).

<u>Pour neutraliser ces 2 fonctions :</u>

Donner une impulsion sur **A = AA** et utiliser **Up** ou **down** pour obtenir **PP**
Puis donner une impulsion sur **A** jusqu'à **P_**
Utiliser **Up / down** jusqu'à **P1**, appuyer sur **A** pour confirmer.
Puis avec **Up / down** choisir **0** = désactivé. Puis **A** pour confirmer.
Utiliser **Up / down** jusqu'à **P3**, appuyer sur **A** pour confirmer.
Puis avec **Up / down** choisir **0** = désactivé. Puis **A** pour confirmer.

Attendre **20** secondes pour obtenir **Sd. (Sd=validation).**
Vous pouvez aussi donner des impulsions sur le poussoir **B** jusqu'à **Sd.**

Après cette manipulation vous devez obtenir **2** traits horizontaux sur l'écran.
Ils clignotent, cela signifie que les branchements sont corrects.

***Assurez-vous que la validation Sd soit bien faite ou le système se dérèglera.**

Programmation des télécommandes ouverture totale.

Appuyer sur le poussoir **A** 2 fois. Il va s'afficher **A-**.
Puis Appuyer sur le bouton **up** 1 fois pour obtenir **A1**
Appuyer sur le bouton **A** de la carte et de suite sur le bouton choisi de la télécommande Il va s'afficher le canal utilisé **01** prenez la seconde télécommande, appuyez sur **A** et à nouveau sur le bouton choisi, il va s'afficher **02.**

Attendre **20 secondes** (auto validation) ou appuyez sur **B** jusqu'à obtenir **Sd.**

Programmation de la télécommande en mode piéton.

Appuyer **2** fois sur **A**. Il va s'afficher **A-**.
Puis appuyer sur le bouton **up** jusqu'à **A2**
Appuyer sur le poussoir **A** de la carte et de suite sur le second bouton choisi de la télécommande, il va s'afficher le canal utilisé **03.**
Idem seconde télécommande il va s'afficher **04**
Attendre **20 secondes** (auto validation) ou appuyez sur **B** jusqu'à obtenir **Sd.**

Si vous devez effacer les codes radio :

Appuyer sur le poussoir **A** Il va s'afficher **AA**
Puis une autre fois sur **A,** le menu radio va afficher **A_**
Utilisez **Up** jusqu'à **A5**
Et maintenir **A** environ **30** secondes jusqu'à affichage de **Sd**
Lâcher le poussoir **A. 2** traits horizontaux doivent clignoter.
L'effacement des codes est fait. Vous pouvez reprogrammer.

Programmation des moteurs – Mode Automatique mode C1 :

Portail fermé - Appuyer sur le poussoir **A = AA.**
Puis utilisez **up** jusqu'à **CC.**
Et sur le poussoir **A** jusqu'à **C-**.
Puis **up** jusqu'à **C1.**
Ensuite appuyer sur **A** environ **20** secondes.

Dès que le système démarre, **lâchez tout** -système **va commencer seul** sa procédure de programmation, il va y avoir un premier mouvement d'ouverture partielle, c'est normal puis le portail va se refermer, ne touchez rien, il va ensuite faire un cycle complet d'ouverture/fermeture, ou il apprend le temps nécessaire d'une butée à l'autre cela inclus le ralentissement.
Quand il s'est refermé et que le clignotant est éteint attendre **20** secondes la validation va se faire seule, faites un essai d'un cycle complet ouverture/fermeture.
Le temps de pause préprogrammé est de **3** secondes.
Si le fonctionnement vous convient c'est fini.
La programmation du moteur est terminée.

*En cas de mauvais fonctionnement, coupez l'alimentation, refermez manuellement le portail, verrouillez les moteurs agissez sur le temps de détection d'obstacle.

Temps de détection d'obstacle.

Appuyer sur **A** il va s'afficher **AA,** Puis avec **Up** aller jusqu'à **FF**
Appuyer sur **A** pour confirmer il s'affiche **F_**
Utiliser **Up** Jusqu'à **F3 (moteur 1)** et **F4 (moteur 2).**
Appuyer sur **A** pour confirmer et utilisez **Up / Down** pour augmenter ou diminuer le temps de détection obstacle. De 01 à 10 maxi. Plus on réduit la valeur plus le temps de détection est court, donc plus sensible.

Décalage des vantaux (seulement si nécessaire).

Appuyer sur **A** il va s'afficher **AA**. Avec **Up** aller jusqu'à **LL**
Confirmer avec un appuie sur **A**, il doit s'afficher **L_**
Avec **Up** aller à **L2** – décalage en fermeture.
Appuyer sur A pour confirmer et avec **Up** ou **Down** augmentez ou réduisez
La valeur est en secondes.
Attendre **20** secondes pour auto-validation ou impulsions sur **B** jusqu'à **Sd**

Temps de pause de la fermeture automatique ouverture totale L3 :

Appuyer sur **A pour AA** puis **Up** jusqu'à **LL.**
Puis appuyer sur **A** pour entrer dans le menu des temps l'afficheur montre **L_**
Utilisez **Up** pour obtenir **L3 pour**, et appuyer sur **A** pour confirmer.
Utilisez **Up / down** pour choisir un temps de 2 à 99 secondes.
Si **00** pas de refermeture automatique.
Une fois ce temps choisi appuyer sur **A** pour confirmer.

Passage piéton : Si besoin faites la même chose avec **L4**.
Si vous laissez **00** il n'y aura pas de refermeture automatique.
Une fois ce temps choisi appuyer sur **A** pour confirmer.
Attendre **20 secondes** (auto validation) ou appuyez sur **B** jusqu'à obtenir **Sd.**

Programmation mode séquentiel = Paramètre C2:

Si vous aviez déjà utilisé la procédure C1. Réinitialiser la carte, selon la procédure initiale de la page 1. Seulement après utiliser la procédure C2.

Appuyer sur le poussoir **A.**
Puis utilisez **up** jusqu'à **CC.** Et sur le poussoir **A** jusqu'à **C-**.
Puis **up** jusqu'à **C2.** Puis **A** pour confirmer. Apparait **M1**
Appuyer sur la télécommande, bouton ouverture totale le moteur 1 démarre, à environ **30 Cm** de la butée donnez une seconde impulsion pour créer le ralenti.
Quand le vantail 1 est complètement ouvert attendre 3 secondes puis appuyer sur la télécommande, le moteur s'arrête. L'afficheur montre **M2**
Appuyez sur la télécommande le second moteur démarre, à 30 cm de la butée, donner une impulsion sur la télécommande pour créer le ralenti du second vantail, quand le portail arrive sur sa butée attendre 3 secondes et donner une impulsion avec la télécommande.
Refermez le portail avec une impulsion.

Modifier les forces moteurs seulement possible en C2 :

Appuyer sur **A** il va s'afficher **AA,** Puis avec **Up** aller jusqu'à **FF**
Appuyer sur **A** pour confirmer il s'affiche **F_**
Utiliser **Up** pour aller à **F1** (1er moteur)
Appuyer sur **A** pour confirmer et utilisez **Up / Down** pour augmenter ou diminuer la puissance. De 01 à 10 maxi. Appuyez sur **A** pour confirmer.
Puis **Up** pour aller à **F2** (second moteur) **A** pour confirmer et **Up** ou **Down** pour augmenter ou réduire la puissance. **A** pour confirmer

Attendre **20 secondes** (auto validation) ou appuyez sur **B** jusqu'à obtenir **Sd.**

Si besoin ponctuel de neutraliser les photocellules protections en fermeture :

Donner une impulsion sur **A** et utiliser **down** pour obtenir **PP**
Puis donner une impulsion sur **A** jusqu'à **P_**
Utiliser **Up / down** jusqu'à **P2**, appuyer sur **A** pour confirmer
Puis avec **Down** choisir **0** = désactivé. (Ou Up choisir **1** pour réactiver) Puis **A** pour confirmer.
Attendre **20 secondes** (auto validation) ou appuyez sur **B** jusqu'à obtenir **Sd.**

Attention : Cette opération est juste à utiliser en cas de panne et le temps de les remplacer vous n'avez plus de sécurité active, passez le programme en mode pas à pas (supprimez la fermeture automatique). Ne pas laisser le système sans cette protection. Votre responsabilité est engagée.

Réinitialisation de la carte :

Reprendre la procédure de la page 1.

***Cette notice est la version simplifiée** la plus utilisée, elle suffit aux réglages les plus courants, **SI** vous avez besoin de plus de menus, de sous menus de commander des accessoires optionnels des fonctions particulières, la version complète de la notice Q80 est disponible sur le site PROFESSIONNELS de Proteco France. http://www.professionnels-proteco.fr.