# Clavier à codes pour contrôle d'accès

**ATTENTION**

Pendant les manipulations de câblage
Coupez l'alimentation

Utilisez un câble adéquat.
(de 0.50 à 1mm² souple)

4 câbles sont nécessaires :

2 pour l'alimentation.
2 pour les contacts.

Siliconer les gaines et câbles
pour éviter intrusion d'insectes
et eau.

Le contact, se connecte en parallèle sur les mêmes bornes
que le contacteur à clé de votre
Automatisme.

Vous pouvez repiquer l'alimentation 24 volts sur votre centrale.

**Mise en fonction clavier à codes.**

Le code usine de livraison est : 000. (Code neutre).

Pour programmer votre **code maître**, composez 000 et validez en appuyant sur **P**, la Led jaune va s'allumer.
Puis appuyez sur 0 et encore 00 et composez votre code maître (4 chiffres).
Validez par **A** et appuyer sur **P** pour sortir de la programmation.
La LED jaune s'éteint.

Programmez maintenant votre **code secret** :

Composez le code maître que vous venez de créer et validez par **P**.
La Led jaune (témoin du mode programmation) va s'allumer.

Créer votre 1er code : Appuyez sur 0, puis 01, composez votre code secret et validez en appuyant sur **A**. Et appuyez sur **P** pour sortir du menu.

C'est terminé pour votre 1er code.

Utilisation normale : Composez votre code secret et validez par A.

---

Utilisation de la sortie 2.
Assurez-vous que le câblage est bien connecté sur la sortie 2.
(0 à 30 = relais1 / 31 à 60 = relais 2)
Entrer le code maître et validation avec P,
Puis pour créer un second code sur la sortie 2 taper 0 puis 31 créer le code client et valider par A.

Temporisation :

Entrer le code maître puis P, témoin jaune s'allume.
Choisir le relais que je souhaite programmer, soit 1 ou 2 puis tapez le temps que vous souhaitez en secondes (de 0 à 99) et A pour valider.
Pas de temporisation (relais marche/arrêt) tapez 00.

Si besoin d'effacer un code :

Tapez votre code maître et validez par P, la Led jaune s'allume.

Appuyez sur la touche 9 puis 01 et validez avec A, le code 01 est effacé.
Appuyez sur la touche 9 puis 02 et validez avec A le code 02 est effacé.
etc…